

Esteiden käyttöohjeet

A-este: (säädettävä, renkailla) kumirouhe

A-este aukaistaan haluttuun korkeuteen aina esteen ollessa kyljellään. Avaa estettä ensin niin paljon, että esteen keskisalko suorenee ja saat pujotettua keskisalon lukitustapin sille varattuun reikänsä. **HUOM! Este tulee aina saattaa säilytys kuntoon keskisalon ollessa minimi mitassaan ..** Salon ollessa lyhimmillään avautuu este sääntöjen vaatimaan korkeuteen.

Esteessä on mahdollisuus madaltaa korkeutta jatkamalla keskisalon mittaa. . Tämä tapahtuu poistamalla salon päissä olevat siipipultit ja jatkamalla tämän jälkeen salkoa. Molemmille pulteille on varattu salkoon useita eri kiinnitys paikkoja. **Tee tämä säätö aina esteen ollessa kyljellään. Asettaessasi estettä säilytys asentoon laita korkeus-säädön lukituspultti paikoilleen siten, että sen kanta tulee aina esteen pintalevyä kohti. (muutoin voi pultin kärki tehdä lommon pintalevyyn.)**

Muista estettä kokoon taittaessasi aina asettaa ensin keskisalko lyhimpään asentoonsa. Tarkista myös ettei keskisalon lukitus pultti jää salon puolikkaiden väliin estettä sulkiessasi . . .

HUOM! Kahdessa alimmassa korkeusasetuksessa esteen maksimi ylityspaino on 30 KG

Tarkista esteen ollessa alimmassa korkeudessaan (esteen ”harja” 1,3m korkeudella), että renkaat eivät kannattele estettä vaan se on omien jalkojensa varassa tukevasti maassa.

Renkaiden lukitus kuljetus asentoon:

Renkaat lukittuvat automaattisesti kuljetus asentoon, kun estettä nostetaan riittävästi. (noin 10 cm). Suorita renkaiden lukitus nousu (esteenpuolikas) kerrallaan. Tarkista, että renkaiden lukitusrauta asettui sille varatun syvennyksen perälle. (Nosta estettä esim. hartioillasi siten, että menet sen ” alle ” ja kohotat estettä suoraan keskeltä sen pintalevyä, hartioitasi apuna käyttäen. Varo ettei este kaadu kyljelleen.)

Renkaiden vapautus:

Estettä tulee nostaa ensin siten, että renkaat nousevat ilmaan. (**Nosta estettä esim. hartioillasi siten, että menet sen ” alle ” ja kohotat estettä suoraan keskeltä sen pintalevyä, hartioitasi apuna käyttäen. Varo ettei este kaadu kyljelleen.**)Tämän jälkeen pidä estettä ylhäällä ja vedä renkaiden vapautusvaijerista. Pidä vaijeri kireällä

ja laske samanaikaisesti este alas. Suorita renkaiden vapautus nousu (esteenpuolikas) kerrallaan. **HUOM! vapautus vaijerin toimintaan ei tarvitse voimaa jos estettä on nostettu riittävästi**

Estettä ei ole tarkoitettu liikuteltavaksi renkaiden varassa, sen ollessa alimmissa korkeus-asetuksissaan.

Tarkista aina ennen käyttöä ettei este ole renkaidensa varassa!

Puhdista esteen pinta tarvittaessa harjaamalla tai pesemällä. **HUOM! pesussa älä käytä liuotin aineita sillä ne vahingoittavat kumirouhepinnoitetta!**

Suosittelen esteet säilyttämistä sateelta suojattuna ainakin talvi aikaan . . .

11.2.2015 / Agimet