

# Esteiden käyttöohjeet / AGIMET

## Korkeus-säädettävä keinu

Jotta keinu toimisi tarkoituksenmukaisesti, suositellaan pinnan puhdistamista tasaisin väliajoin. Kyseinen aika riippuu käytettävästä alustasta; normaalikäytössä pinnan puhdistukseksi riittää harjaus, mutta kuraisella alustalla käytettäessä (esim. ulkokenttä) suositellaan pinnan pesua. **Huom! Pesussa älä käytä liuotainaineita. Sillä ne vahingoittavat kumirouhepinnoitetta.**

### Laskunopeuden säätö

Keinulaudan alle on sijoitettu lisäpainoja, joilla keinun toiminta-aika voidaan säätää halutuksi. Ensisijaisesti tulee käyttää painoja, jotka on kiinnitetty liukukiskoon. Nämä painot kiristetään paikoilleen ”siipimuttereilla”, tarvittaessa voidaan pakasta poistaa keskimäinen painolevy.

*Tarkistus:* Keinun laskevan pään tulee osua alustaan 2 – 4 sekunnin kuluessa siitä, kun kilon (1 kg) paino sijoitetaan esteen laskevaan päähän; muussa tapauksessa keinulautaa tulee säätää. Keinulaudan tulee myös palautua alkuperäiseen asentoon 2– 4 sekunnissa.

Keinun toisessa päässä on kaksi lisäpainoa, joita voidaan tarvittaessa poistaa. (normaaliolosuhteissa tätä ei tarvitse kuitenkaan tehdä).

### Keinun lukitus

Aseta keinulauta noin vaakatasoon ja aseta toinen ketjuista sille varattuun koukkuunsa ja tämän jälkeen toinen ketjuista omaan koukkuunsa. Aseta aina ketjuista ensin nousevan pään puoleinen ketju ja sitten sen jälkeen laskevan pään puoleinen. Ketjujen poisto tehdään päin vastaisessa järjestyksessä.

### Renkaiden lukitus ja vapautus

Kun keinulauta on lukittunut, nostetaan keinunrunkoa, jolloin renkaat lukittuvat automaattisesti käyttöasentoon.

**Renkaat vapautetaan keinunrunkoa nostamalla ja samalla vetämällä laskevanpään alla olevasta vapautus vaijerista.**

### Esteen korkeuden säätö

Aseta ensin keinurenkaidensa varaan. Tämän jälkeen poista korkeuden säädönlukitus pulteista mutterit. ( rungon pitkittäisputkissa olevat pultit. ) Pidä keinulautaa ylhäällä ( esim. olkapäänvarassa ) ja poista rajoitus pultit, jolloin keinun korkeussäätö vapautuu ja keinu lähtee laskeutumaan. Säädä keinu haluttuun korkeuteen ja aseta lukitus pultit paikoilleen ja laske keinu jalkojensa varaan. **Huom. Keinua käytettäessä tulee aina olla molemmat lukitus pultit paikoillaan ja keinun jalkojensa varassa.**

Halutessasi nostaa keinua ylemmäs nosta keinu ensimmäisenä renkaidensa varaan ja tue keinulautaa olkapäästäsi vasten. Tämän jälkeen poista säädön rajoitus pultit ja nosta keinulautaa jolloin korkeudensäädön asetus lähteen ” nousemaan ” valitse sopiva korkeus ja aseta lukituspultit takaisin paikoilleen. Tämän jälkeen laske keinu jalkojensa varaan. **Huom. Jotta säätö toimisi mahdollisimman jouhevasti tarkista aina ennen keinun korkeuden nostoa ettei runkoputkien päällä ole hiekkaa tai vastaavaa, joka voisi jumittaa keinun säätöä mennessään liukuvan rungon väliin.**

**Keinun korkein korkeus asetus on kansallisen kisasäännön mukainen ja toiseksi korkein vuoden 2012 alussa voimaan tulleen KV säännön mukainen.**

**Keinua käytettäessä emme suosittele sen jalkaosan päälle ladottavaksi painoja. Jos näin kuitenkin tehdään tulee painot sijoittaa keinun laskevanpään puoleiseen osaan tai keinun eteen. Tällöin keinun runko pääsee hivenen ”elämään” ja näin osaltaan vähentää koiran jalkoihin kohdistuvaa tärähdystä / ” takapomppua ” .**

**Este suositellaan säilytettäväksi suojattuna (varsinkin talviaikaan).**

**Keinua EI suositella säilytettäväksi pitkiä aikoja MINIMI korkeudessa, sillä tällöin voivat säädön kevennysjouset ” väsyä ” ajan myötä.**

**Esteen pesussa EI tule käyttää liuotin aineita.**

**18.02.2010 Agimet T:mi**